



Diaľkové ovládače sú vysielajúce signálu RF 2,4GHz, ktorými sú ovládané stmievače (napr. L1, L4-M, V1, V2, V3..). Ovládač, tak ako aj stmievač je nutné vybrať podľa typu aplikácie (počet kanálov, počet zón). Diaľkové ovládače sú napájané batériou a ich pracovný rozsah v nezastavanej oblasti je 30m. Spárovanie ovládača a stmievača je jednoduché. Na stmievači stlačte párovacie tlačidlo (match key) a následne na ovládači stlačte tlačidlo zap./vyp., prípadne tlačidlo zóny pri viac zónovom ovládači. Alebo vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, okamžite krátko stlačte tlačidlo zap./ vyp. Na ovládači, alebo tlačidlo zóny (viacnásobné diaľkové ovládanie) 3-krát na diaľkovom ovládači. Svetlo blikne 3 krát, čo znamená, že párovanie je úspešné. Pre odpárovanie ovladačov stlačte a držte párovacie tlačidlo (match key) na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané. Alebo vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie viacerých zón) 5-krát na diaľkovom ovládači. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.