R1-1

RF DIM

Diaľkové ovládanie RF s jedným tlačidlom

- Použiteľné pre jednofarebné LED ovládače.
- Každé diaľkové ovládanie môže byť spárované s jedným alebo viacerými prijímačmi.
- Napájanie batériou CR2032.
- Ovládanie pomocou LED kontrolky.
- Magnet na zadnej strane, ktorý sa dá ľahko pripevniť na akýkoľvek kovový povrch.



FC CE RoHS

Technické parametre

Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF 2,4 GHz
Pracovné napätie	3 V DC (CR2032)
Pracovný prúd	<5 mA
Prúd v pohotovostnom režime	<2μA
Pohotovostný režim	2 roky
Vzdialenosť diaľkového ovládania prekážok)	30 m (bez

Prostredie	
Prevádzková teplota	Ta: -20 ˚C~ +55 ˚C
Krytí	IP20

Balenie	
Veľkosť	Dĺžka 60 x šírka 60 x
Hrubá hmotnosť	výška 40 mm 0,034 kg

Bezpečnosť a EMC	
Norma EMC	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
Bezpečnostná norma	EN 61347-1/-2 EN 62493
Certifikácia rádiového	ETSI EN 300 440 CE
zariadenia Záruka	RoHS FCC
Záruka	
	5

Mechanické konštrukcie a inštalácie



LED indikátor

Kliknutím zapnete/vypnete,
Stlačte a podržte 1–6 sekúnd pre zvýšenie/zníženie jasu.



Zadný držiak s magnetom

Batéria CR2032



Na upevnenie diaľkového ovládača sú k dispozícii tri možnosti:
Možnosť 1: možno priamo prilepiť na kovové povrchy. Možnosť 2: upevniť na stenu pomocou dvoch skrutiek.
Možnosť 3: prilepte ho na stenu pomocou lepidla.

Poznámka: Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z batérie.





Zosúladenie diaľkového ovládania (dva spôsoby zosúladenia)

Koncový používateľ si môže zvoliť vhodný spôsob párovania/vymazania. Na výber sú dve možnosti:

Použite tlačidlo Match na ovládači

Porovnanie:
Stlačte krátko tlačidlo Match a ihneď stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači. LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

Vymazať:
Stlačte a podržte tlačidlo párovania na 5 sekúnd, aby ste vymazali všetky párovania.
LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Použite funkciu Power Restart

Párovanie:
Vypnite napájanie, potom ho opäť zapnite a postup opakujte. Okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači 3-krát. Svetlo blikne 3-krát, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

Vymazať:
Vypnite napájanie, potom ho opäť zapnite a postup opakujte. Okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači 5-krát.
Svetlo blikne 5-krát, čo znamená, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Vyhlásenie

Vyhlásenie FCC ID:

Mobilné

Informácie o vystavení RF žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené FCC pre nekontrolované prostredie.

Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zdrojom žiarenia a vaším telom.

Vyhlásenie IC: Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa kanadskú normu ICES-003.

(Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa kanadskú normu NMB-003).

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na správnu polaritu batérie. Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batériu.
   Ak sa dosah diaľkového ovládača zmenší a ovládač prestane reagovať, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znovu spárujte diaľkový ovládač.
4. S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte opatrne, aby nespadol.
5. Používajte iba v interiéri a na suchom mieste.
6. Použité batérie vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a uchovávajte mimo dosahu detí. Batérie NEVYHAZUJTE do domového odpadu ani NESPAĽUJTE.
7. Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.
8. Informácie o liečbe získate v miestnom toxikologickom stredisku.
9. Kompatibilný typ batérie je CR2032 a menovité napätie batérie je 3 V.
10. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
11. Nesnažte sa ich násilne vybiť, nabíjať, rozoberať, zahrievať nad 55 °C ani spaľovať.
    Mohlo by to spôsobiť poranenie v dôsledku úniku, vytečenia alebo explózie, čo by mohlo viesť k chemickým popáleninám.
12. Uistite sa, že batérie sú správne nainštalované podľa polarity (+ a -).
13. Nekombinujte staré a nové batérie, batérie rôznych značiek alebo typov, ako sú alkalické, uhlíkovo-zinokové alebo dobíjateľné batérie.
14. Batérie z prístrojov, ktoré sa dlhší čas nepoužívajú, vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
15. Vždy dôkladne zaistite priestor pre batérie. Ak sa priestor pre batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a uchovávajte ich mimo dosahu detí.



R1-1

One-key RF Remote Controller

RF DIM

- Apply to single color LED controller.
- Each remote can match one or more receiver.
- CR2032 battery powered.
- Operate with LED indicator light.
- Magnet on the back which can be easily stuck on any metal surfaces.

R1-1

R1-1(B)

FC CE RoHS

Technical Parameters

Input and Output	
Output signal	RF 2.4GHz
Working voltage	3VDC(CR2032)
Working current	<5mA
Standby current	<2μA
Standby time	2 years
Remote distance	30m(Barrier-free space)

Environment	
Operation temperature	Ta: -20℃ ~ +55℃
IP rating	IP20

Package	
Size	L60 x W60 x H40mm
Gross weight	0.034kg

Safety and EMC	
EMC standard	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
Safety standard	EN 61347-1/-2 EN 62493
Radio Equipment	ETSI EN 300 440
Certification	CE RoHS FCC

Warranty	
Warranty	5 years

Mechanical Structures and Installations







To fix the remote, three options are offered for selection:
Option 1: can be adsorbed directly onto metal surfaces.
Option 2: fix it on the wall with two screws.
Option 3: adhere it to the wall with paster.

Note: Before the first use,
please remove the protective film on the battery.







Match Remote Control (two match ways)

End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:

Use the controller's Match key

Match:
Short press match key, immediately press on/off key on the remote.
The LED indicator fast flash a few times means match is successful.

Delete:
Press and hold match key for 5s to delete all match,
The LED indicator fast flash a few times means all matched remotes were deleted.

Use Power Restart

Match:
Switch off the power, then switch on power, repeat again.
Immediately short press on/off key 3 times on the remote.
The light blinks 3 times means match is successful.

Delete:
Switch off the power, then switch on power, repeat again.
Immediately short press on/off key 5 times on the remote.
The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Statement

FCC ID Statement:

Mobile

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

IC Statement: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

(Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada).

Safety Information

1. Read all instructions carefully before you begin this installation.
2. When installing battery, pay attention to the battery positive and negative polarity.
   A long time without the remote control, remove the battery.
   When remote distance becomes smaller and insensitive, replace the battery.
3. If no response from the receiver, please re-match the remote.
4. Gently handle remote, beware of falling.
5. For indoor and dry location use only.
6. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
   Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
7. Even used batteries may cause severe injury or death.
8. Call a local poison control center for treatment information.
9. Compatible battery type is CR2032 and the nominal battery voltage is 3V.
10. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
11. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 55℃ or incinerate.
    Doing so may result in injury due to venting,leakage or explosion resulting in chemical burns.
12. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
13. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
14. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
15. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.