VLASTNOSTI

- Výstup: 4 kanály
- BUS+SEQUENCER+FADER+DIMMER+DRIVER
- Vstup: DC 12/24/48 Vdc
- BUS príkaz: DMX512-A+RDM, DALI, MODBUS
- LOKÁLNE príkazy: 4x N.O. tlačidlo (s pamäťou alebo bez pamäte), 0-10 V, 1-10 V a potenciometer 10 kOhm
- Ovládacie prvky: Stmievač, Dim to Warm, Tunable White, RGB, RGBW
- Ovládacie výstupy a prúdové výstupy pre R-L-C zaťaženia
- Typická účinnosť > 95 %
- Nastavenie jasu až po úplné vypnutie (stmievanie do tmy)
- Minimálna úroveň jasu: 0,1 % (1 % pri stlačení)
- Modulácia D-PWM
- Nastavenie frekvencie D-PWM: 300 / 600 / 1200 Hz
- Nastavenie výstupnej krivky: Lineárna / Kvadratická / Exponenciálna
- Mäkký štart a mäkké zastavenie
- Plynulá regulácia stmievania
- Funkcia Master / Slave (varianta DMX)
- Rozšírený teplotný rozsah
- 100 % funkčná skúška – 5-ročná záruka

→ Kompletný a aktualizovaný návod na použitie zariadenia nájdete na webovej stránke výrobcu: http://www.dalcnet.com

➢ VARIANTY S KONŠTANTNÝM PRÚDOM (spoločná anóda)

Použitie (4-kanálový výstup): Stmievač, Dim to warm, Tunable White, RGB, RGBW

KÓD	Napájacie napätie	Výstup	Kanály	Príkaz	
DLD1248-4CC-DMX	12–48 V DC	1x1000-2800 mA 4x250-700 mA	4	DMX Tlačidlo N.O. / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL
DLD1248-4CC-MODBUS	12-48 V DC	1x1000-2800 mA 4x250-700 mA	4	MODBUS RTU Tlačidlo N.O. / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL
DLD1248-4CC-DALI	12-48 V DC	1x1000-2800 mA 4x250-700 mA	4	DALI N.O. tlačidlo / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL

➢ VARIANTY S KONŠTANTNÝM NAPÄTÍM (spoločná anóda)

Aplikácia (4-kanálový výstup): Stmievač, Dim to warm, Tunable White, RGB, RGBW

KÓD	Napájacie napätie	Výstup	Kanály	Príkaz	
DLD1248-4CV-DMX	12–48 V DC	1x20 A max 4x5A max	4	DMX Tlačidlo N.O. / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL
DLD1248-4CV-MODBUS	12-48 V DC	1x20A max 4x5A max	4	MODBUS RTU Tlačidlo N.O. / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL
DLD1248-4CV-DALI	12-48 V DC	1x20A max 4x5A max	4	DALI N.O. tlačidlo / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL

➢ OCHRANY

		DLD1248-4CV	DLD1248-4CC
OTP	Ochrana proti prehriatiu1	✓	✓
OVP	Ochrana proti prepätiu2	✓	✓
UVP	Ochrana proti podpätia2	✓	✓
RVP	Ochrana proti prepólovaniu2	✓	✓
IFP	Ochrana vstupnej poistky2	✓	✓
SCP	Ochrana proti skratu	✓	✘
OCP	Ochrana proti otvorenému obvodu	✘	✓
CLP	Ochrana proti preťaženiu prúdom	✓	✓

➢ REFERENČNÉ NORMY

EN 61347-1	Ovládacie zariadenia svietidiel – Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky
EN 55015	Limity a metódy merania charakteristík rádiového rušenia elektrických osvetľovacích a podobných zariadení
EN	Zariadenia na všeobecné osvetlenie – Požiadavky na odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu
EN	Technická dokumentácia na posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov s ohľadom na obmedzenie nebezpečných látok
IEC/EN 62386-101	Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia – Časť 101: Všeobecné požiadavky – Systém
IEC/EN 62386-102	Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia – Časť 102: Všeobecné požiadavky – Ovládacie zariadenie
IEC/EN 62386-207	Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia – Časť 207: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia – LED moduly (typ zariadenia 6)
IEC 60929-E.2.1	Ovládacie rozhranie pre ovládateľné predradníky – ovládanie jednosmerným napätím – funkčná špecifikácia
ANSI E 1.3	Zábavná technika – Systémy riadenia osvetlenia – Špecifikácia analógového riadenia 0 až 10 V
ANSI E1.11	Zábavná technika – USITT DMX512-A – Asynchrónny sériový digitálny prenos dát pre ovládanie osvetľovacej techniky a príslušenstva
ANSI E1.20	Zábavná technika – RDM – Diaľkové riadenie zariadení cez siete USITT DMX512
-	ŠPECIFIKÁCIA APLIKÁCIE PROTOKOLU MODBUS V1.1b

[1] Tepelná ochrana na výstupnom kanáli v prípade vysokej teploty. Tepelná intervencia je detegovaná tranzistorom (>150 °C) alebo reguláciou prúdu (v závislosti od varianty zosilňovača).
[2] Iba ochrana riadiacej logiky

➢ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUP S KONŠTANTNÝM NAPÄTÍM

		Variant Konštantné napätie	
Napájacie napätie		DC min: 10,8 Vdc .. max: 52,8 Vdc	
Výstupné napätie		= Vin	
Vstupný prúd		max 20 A	
Výstupný prúd[3]		@ch	Celkom
		4x max. 5 A	// 1 x max. 20 A
Menovitý výkon[3]	@12V	60 W/kanál	240 W celkom
	@24 V	120 W/kanál	480 W celkom
	@48 V	240 W/kanál	960 W celkom

➢ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUP S KONŠTANTNÝM NAPÄTÍM

		Variant Konštantný prúd									
Napájacie napätie		DC min: 10,8 Vdc .. max: 52,8 Vdc									
Výstupné napätie		min: Vin/4 – max: Vin-0,9V									
Vstupný prúd		max 2,8 A									
Výstupný prúd[3]		@ch					Celkom				
		4x max. 700 mA					// 1 x max. 2,8 A				
Menovitý výkon @ na kanáli[3]	Prúd [mA]	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Jeden výstup	@12V	3	3,6 W	4,2 W	4,8 W	5,4 W	6 W	6,6 W	7,2 W	7,8 W	8,4 W
	@24 V	6 W	7,2 W	8,4 W	9,6 W	10,8 W	12 W	13,2 W	14,4 W	15,6 W	16,8 W
	@48 V	12 W	14,4 W	16,8 W	19,2 W	21,6 W	24 W	26,4 W	28,8 W	31,2 W	33,6 W
Menovitý výkon[3]	Prúd [mA]	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Celkový výstup	@12V	12	14,4 W	16,8 W	19,2 W	21,6 W	24 W	26,4 W	28,8 W	31,2 W	33,6 W
	@24 V	24 W	28,8 W	33,6 W	38,4 W	43,2 W	48 W	52,8 W	57,6 W	62,4 W	67,2 W
	@48 V	48 W	57,6 W	67,2 W	76,8 W	86,4 W	96 W	105,6 W	115,2 W	124,8 W	134,4 W

➢ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUP S KONŠTANTNÝM NAPÄTÍM

Strata výkonu v pohotovostnom režime	<500 mW	
Typ zaťaženia	R – L – C	
Tepelné vypnutie[4]	150 °C	
Frekvencia stmievania D-PWM	300 Hz – 600 Hz – 1200 Hz	
Rozlíšenie D-PWM	16 bit	
Rozsah D-PWM	0,1 % – 100	
Skladovacia teplota	min: -40 max: +60 °C	
Okolitá teplota	min: -40 max: +60 °C	
Zapojenie	Tlačidlá a zbernica: 1,5 ^{mm2} pevný – $^{1\ mm2}$ lankový – 30/14 AWG Napájanie a LED diódy: 2,5 ^{mm2} pevný – 1,$^{5\ mm2}$ lankový – 30/12 AWG	
Dĺžka prípravy vodiča	Tlačidlá a zbernica: 6 mm Napájanie a LED diódy: 7,5 mm	
Stupeň ochrany	IP10	
Materiál puzdra	Plast	
Balenie (kusy/balenie)	Jednotlivá kartónová krabica – 1 ks	Kartónová krabica 4 ks
Mechanické rozmery	72 x 92 x 62 mm – DIN RAIL 4mod.	
Rozmery balenia	124 x 85 x 71 mm	263 x 178 x 82 mm
Hmotnosť	125	800 g

[3] Maximálna hodnota, závislá od podmienok vetrania

[4] Tepelná ochrana na výstupnom kanáli v prípade vysokej teploty. Tepelná intervencia je detegovaná tranzistorom (>150 °C) alebo reguláciou prúdu (v závislosti od variantu zosilňovača).

➢ INŠTALÁCIA



➢ MECHANICKÉ ROZMERY:

(bez konektorov)



➢ OTVORENIE KRYTU

Pre konfiguráciu prepínačov Dip a voličov je potrebné zdvihnúť kryt zariadenia. Pozrite obrázok.



➢ TECHNICKÉ POZNÁMKY

Inštalácia:

- Inštaláciu a údržbu smie vykonávať iba kvalifikovaný personál v súlade s platnými predpismi.
- Produkt musí byť inštalovaný vo vnútri elektrického panela chráneného proti prepätiu.
- Produkt musí byť inštalovaný vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe s krytom/etikou smerom nahor alebo vertikálne; iné polohy nie sú povolené. Nie je povolená poloha dnom nahor (s krytom/etikou smerom nadol).
- Oddeľte obvody s napätím 230 V (LV) a obvody, ktoré nie sú SELV, od obvodov s nízkym napätím (SELV) a od akéhokoľvek pripojenia k tomuto produktu. Je absolútne zakázané pripájať z akéhokoľvek dôvodu priamo alebo nepriamo sieťové napätie 230 V k zbernici alebo iným častiam obvodu.

Napájanie:

- Na napájanie používajte iba napájacie zdroje SELV s obmedzeným prúdom, ochranou proti skratu a správne dimenzovaným výkonom. V prípade použitia napájacieho zdroja s uzemňovacími svorkami musia byť všetky body ochranného uzemnenia (PE = Protection Earth) pripojené k platnému a certifikovanému ochrannému uzemneniu.
- Pripojovacie káble medzi zdrojom napájania „nízkeho napätia“ a výrobkom musia byť správne dimenzované a mali by byť izolované od všetkých vodičov alebo častí s napätím, ktoré nie je SELV. Používajte káble s dvojitou izoláciou.
- V prípade, že celkový výstupný prúd presahuje 10 A, zapojte oba páry napájacích vstupov „V+“ a „V-“.
- Dimenzujte napájanie pre zaťaženie pripojené k zariadeniu. Ak je napájanie predimenzované v porovnaní s maximálnym odoberaným prúdom, vložte medzi napájanie a zariadenie ochranu proti nadprúdu.
- Pre konštantný výstupný prúd musí byť napätie LED modulu (Vf) nižšie ako 5 V pri napätí napájacieho zdroja.

Príkaz:

- Dĺžka pripojovacích káblov medzi miestnymi ovládacími prvkami (tlačidlo N.O., 0-10 V, 1-10 V, potenciometer alebo iné) a výrobkom musí byť menšia ako 10 m; káble musia mať správne rozmery a mali by byť izolované od všetkých vodičov alebo častí s napätím, ktoré nie je SELV. Používajte dvojito izolované, tienené a skrútené káble.
- Dĺžka a typ pripojovacích káblov na zbernici (DMX512, Modbus, DALI, Ethernet alebo iné) používajú káble podľa špecifikácie príslušných protokolov a predpisov a mali by byť izolované od každého vedenia alebo častí s napätím, ktoré nie je SELVE. Odporúča sa používať dvojito izolované, tienené a skrútené káble.
- Všetky zariadenia s príslušným riadiacim signálom na zbernici (DMX512, Modbus, DALI, Ethernet alebo iné) a na miestnom ovládaní (tlačidlo N.O., 0-10 V, 1-10 V, potenciometer alebo iné) musia byť SELV (pripojené zariadenia musia byť SELV alebo dodávať signál SELV).

Výstupy:

- Odporúča sa, aby dĺžka pripojovacích káblov medzi produktom a LED modulom bola menšia ako 10 m; káble musia mať správne rozmery a mali by byť izolované od všetkých vodičov alebo častí s napätím, ktoré nie je SELV. Odporúča sa používať dvojito izolované, tienené a skrútené káble. Ak chcete pripojiť produkt k LED modulom pomocou káblov dlhších ako 10 m, inštalatér musí zaručiť správne fungovanie systému. V žiadnom prípade neprekračujte dĺžku 30 m pripojenia medzi produktom a LED modulmi.

➢ NASTAVENIE A INŠTALÁCIA

12-polohový prepínač (pod krytom) ponúka širokú škálu možných konfigurácií:

Poznámka: Továrenské nastavenie = všetko vypnuté

Funkcia



- Prepínače z 1 na 2: **Typ zaťaženia**
- Prepínač 3: **Paralelné výstupy**
- Prepínače od 4 do 6: **Mapa**
- Prepínače 7 až 8: **Krivka**
- Prepínače z 9 na 10: **Typ vstupu**
- Prepínače od 11 do 12: **Výstupná snímková frekvencia (frekvencia)**

1) Vyberte typ zaťaženia a paralelný výstup v závislosti od výstupných pripojení: Prepínače z 1 na 2 a prepínač 3

Typ zaťaženia	Popis	Pripojenia (Celkový prúd 0 – 10 A max.)	Pripojenia (Celkový prúd 0 – 20 A max.)	Nastavenia
○	Biela, až 4 záťaže			
	Biele, paralelný výstupy so zvýšeným prúdom (makro stmievač)			
○○	Nastaviteľná biela, až 2 záťaže			
	Nastaviteľná biela, paralelné výstupné páry so zvýšeným prúdom			
○○○	RGB			
○○○○	RGBW			

Poznámka: Nastavte „Vybrať mapu“ podľa pripojeného zaťaženia a požadovanej funkcie. Pozrite si „Nastavenie mapy“ na strane 7.

2) Vyberte mapu: Prepína z 4 na 6

Biele zaťaženie	Nastaviteľné biele zaťaženie	RGB zaťaženie	RGBW zaťaženie
Stmievač	Stmievač	Stmievač	Stmievač
	Stmievanie na teplú farbu	Stmievanie na teplú farbu	Stmievanie na teplú farbu
	Nastaviteľná biela	Nastaviteľná biela farba	Nastaviteľná biela
		Inteligentný HSV Intenzita, korekcia teploty, odtieň a rotácia farieb, sýtosť a stroboskop	**Inteligentný HSV** Intenzita, korekcia teploty, odtieň a rotácia farieb, sýtosť a stroboskop
		RGB	**RGB** Previesť RGB→RGBW
		RGBW Previesť RGBW→RGB	**RGBW**
		Master+RGB+Strobe	**Hlavný+RGB+Strobe** Previesť RGB→RGBW
		Master+RGBW+Strobe Previesť RGBW→RGB	**Master+RGBW+Strobe**

3) Vyberte krivku stmievania: Prepína z 7 na 8

Predvolené (podľa typu zbernice)	Kvadratická	Exponenciálny	Lineárny

4) Vyberte typ lokálneho vstupu: Prepína z 9 na 10

V type	Popis	Pripojenia	Nastavenie
Tlačidlo	N.O. Tlačidlo, bez pamäte		
	N.O. Tlačidlo, MEMORY		
0-10V	Analógové 0-10V		
1-10 V	Analógový 1-10 V a potenciometer		

5) Nastavenie výstupnej frekvencie: Prepína z 11 na 12



➢ REGULÁCIA VÝSTUPNÉHO PRÚDU

Implementácia funkcie len pre aktuálnu variantu: DLD1248-4CC-DMX; DLD1248-4CC-MODBUS; DLD1248-4CC-DALI.

Na nastavenie trimera je potrebné otvoriť predný panel zariadenia. Pozrite obrázok na strane 5.

	Nastavenie trimera	Aktuálna hodnota
Poloha 1		250 mA
Pozícia 2		300 mA
Poloha 3		350 mA
Poloha 4		400 mA
Poloha 5		450 mA

	Nastavenie trimera	Aktuálna hodnota
Poloha 6		500 mA
Pozícia 7		550 mA
Pozícia 8		600 mA
Pozícia 9		650 mA
Poloha 10		700 mA

➢ FUNKČNOSŤ MIESTNYCH PRÍKAZOV PODĽA VYBRANEJ MAPY

Typ zaťaženia	Mapa	IN	IN 2	IN 3	IN 4
Biela Až 4 náplne	Stmievač	Stmievač 1	Stmievač 2	Stmievač 3	Stmievač
Biely Paralelné výstupy	Stmievač	Stmievač			
Nastaviteľná biela Až 2 zaťaženia	Stmievač	Dim1	Stmievač		
Nastaviteľná biela farba Paralelné výstupy	Stmievač	Stmievač			
Nastaviteľná biela farba Až 2 zaťaženia	Stmieva nie na teplú farbu	Stmievani e 1 na teplú farbu	Stmievani e 2 na teplú farbu		
Nastaviteľná biela farba Paralelné výstupy	Stmieva nie do teplej farby	Stmievač na teplú farbu			
Nastaviteľná biela Až 2 zaťaženia	Nastaviteľ ná biela	Stmievanie 1	CCT1	Stmievanie 2	CCT2
Nastaviteľná biela Paralelné výstupy	Nastaviteľ ná biela	Stmievač	CCT		
RGB a RGBW	Stmievač	Stmievač			
RGB a RGBW	Stmieva nie na teplú farbu	Stmievač na teplú farbu			
RGB a RGBW	Nastaviteľ ná biela	Stmievač	CCT		
RGB a RGBW	Intelige ntný HSV	Stmievač	CCT	Farba	Sýtosť
RGB a RGBW	RGB	Červená	Zelená	Modrá	
RGB a RGBW	RGBW	Červená	Zelená	Modrá	Biela
RGB a RGBW	MRGB+	Červená	Zelená	Modrá	
RGB a RGBW	MRGBW+	Červená	Zelená	Modrá	Biela

PRÍKLAD NASTAVENIA MAPY

Príkaz	Pripojenia	Nastavenia
Biela, až 4 zaťaženia		
Skupinové ovládanie IN1 VSTUP: príkaz simultánneho riadenia výstupov L1 a L2 IN2 INPUT: príkaz simultánneho riadenia výstupov L3 a L4		
Nastaviteľná biela, až 2 záťaže		
RGB		
RGBW		

➢ MIESTNE VSTUPY

Dostupné funkcie: N.O. TLAČIDLO s pamäťou / N.O. TLAČIDLO bez pamäte:



Stmievač

Stmievanie svetla podľa zvolenej stmievacej krivky pri zachovaní konštantnej farebnej teploty. Mäkké zapnutie s časom stmievania 200 ms, mäkké vypnutie s časom stmievania 1 s.

Kliknutie:	Zapnutie/vypnutie svetla.
Dvojité kliknutie:	Zapnutie svetla na 100 %
Dlhé stlačenie (>1 s) z polohy VYPNUTÉ:	Zapnutie na 1 % (nočné režim)
Dlhé stlačenie (>1 s) z polohy ON:	Stmievač HORE/DOLE

Stmievanie na teplú farbu

Stmievanie svetla podľa zvolenej krivky stmievania. Farba teploty sa zvyšuje s intenzitou. Mäkké zapnutie s časom stmievania 200 ms, mäkké vypnutie s časom stmievania 1 s.

Kliknutie:	Zapnutie/vypnutie svetla.
Dvojité kliknutie:	Zapnutie svetla na 100 %
Dlhé stlačenie (>1 s) z vypnutého stavu:	Zapnutie na 1 % (nočné režim)
Dlhé stlačenie (>1 s) z polohy zapnuté:	Stmievanie nahor/nadol

CCT: Teplota korekcie farieb / Vyváženie bielej

-Nastaviteľné biele zaťaženie: zmena farebnej teploty pri zachovaní konštantnej intenzity. Neutrálna biela je 50 % studená + 50 % teplá.

-RGB záťaž: zmena ekvivalentnej farebnej teploty. Neutrálna biela má rovnakú hodnotu ako R, G, B.

-RGBW záťaž: vyvažuje bielu farbu z bieleho výstupu na kompozitný RGB výstup. Neutrálna biela je 50 % biela + 50 % R+G+B.

Dvojité kliknutie:	Neutrálna biela
Dlhé stlačenie (>1s) z polohy VYPNUTÉ:	Zmena farebnej teploty HORE/DOLE (studená ↔ teplá alebo biela ↔ R+G+B)



Rotácia a výber farieb

Zmeňte farbu alebo rýchlosť rotácie farieb.

Kliknutím:	Štart/Stop rotácie farieb.
Dvojité kliknutie: z polohy ON:	Zmeňte farbu (alebo rotáciu farieb) na bielu a naopak. Dlhé stlačenie (>1 s) Zmeňte rýchlosť rotácie, vybranú zo 4 preddefinovaných úrovní. Vybraná rýchlosť je vizualizovaná ako biele stroboskopické svetlo.

Rýchlosť otáčania	Stroboskopický impulz
6 sekúnd	10 bliknutí/sek.
30 sekúnd	5 bliknutí/sek.
6 minút	2 bliknutia/sek.
30 minút	1 bliknutie/sek.



Sýtosť farieb:

Zmena sýtosti farieb: živé farby ↔ pastelové farby.

Kliknutie:	Prepínanie medzi bielou a farbami.
Dvojité kliknutie:	Maximálna sýtosť – Živé farby. Dlhé stlačenie (>1 s)
z bielej:	Minimálna sýtosť – pastelové farby. Dlhé stlačenie
(>1 s) z farby:	Zmena hodnoty sýtosti.



Červená: lineárna zmena červeného kanála.

Kliknutie:	Zapnutie/vypnutie svetla.
Dvojité kliknutie:	Zapnite svetlo na 100 %.
Dlhé stlačenie (>1 s) z polohy VYPNUTÉ:	Zapnutie na 1 %
Dlhé stlačenie (>1 s) z polohy zapnuté:	Stmievanie nahor/nadol



Zelená: lineárna zmena zeleného kanála.

Kliknutie:	Zapnutie/vypnutie svetla.
Dvojité kliknutie:	Zapnutie osvetlenia na 100 %
Dlhé stlačenie (>1 s) z polohy VYPNUTÉ:	Zapnutie na 1 %
Dlhé stlačenie (>1 s) z polohy ON:	Stmievač HORE/DOLE



Modrá: lineárna zmena modrého kanála.

Kliknutie:	Zapnutie/vypnutie svetla.
Dvojité kliknutie:	Zapnutie osvetlenia na 100 %
Dlhé stlačenie (>1 s) z polohy VYPNUTÉ:	Zapnutie na 1 %
Dlhé stlačenie (>1 s) z polohy zapnuté:	Stmievanie HORE/DOLE



Biela: lineárna zmena bieleho kanála.

Kliknutie:	Zapnutie/vypnutie svetla.
Dvojité kliknutie:	Zapnutie osvetlenia na 100 %
Dlhé stlačenie (>1 s) z polohy VYPNUTÉ:	Zapnutie na 1 %
Dlhé stlačenie (>1 s) z polohy zapnuté:	Stmievanie nahor/nadol

Dostupné funkcie: 0-10 V / 1-10 V / potenciometer:



Stmievač

Stmievajte svetlo podľa zvolenej stmievacej krivky a zachovajte konštantnú farebnú teplotu. Minimálna intenzita = 0,1 %

Pod 1 V = Vypnite svetlo.
10 V = Maximálna intenzita

Stmievanie na teplú farbu

Stmievajte svetlo podľa zvolenej krivky stmievania. Farba teploty sa zvyšuje s intenzitou. Minimálna intenzita = 0,1 %

Pod 1 V = Vypnite svetlo.
10 V = Maximálna intenzita

CCT: Teplota farebnej korekcie / Vyváženie bielej

-Nastaviteľné biele zaťaženie: zmena farebnej teploty pri zachovaní konštantnej intenzity. Neutrálna biela je 50 % studená + 50 % teplá.
-RGB záťaž: zmena ekvivalentnej farebnej teploty. Neutrálna biela má rovnakú hodnotu ako R, G, B.
-RGBW zaťaženie: vyvažuje bielu farbu z bieleho výstupu na kompozitný RGB výstup. Neutrálna biela je 50 % biela + 50 % R+G+B.

Zmeňte farebnú teplotu z teplej (1 V) na studenú (10 V).



Rotácia a výber farieb

Zmeňte farbu.

Vyberte farbu začínajúcu červenou (1V), potom žltou, zelenou, tyrkysovou, modrou, purpurovou a opäť červenou (10V).



Sýtosť farieb:

Zmeňte sýtosť farieb: živé farby ↔ pastelové farby Zmeňte sýtosť z bielej (1V) na živé

farby (10V).

Červená: lineárna zmena červeného kanála.

Pod 1V = Vypnite svetlo.
10V = Maximálna intenzita



Zelená: lineárna zmena zeleného kanála.

Pod 1 V = Vypnite svetlo.
10 V = Maximálna intenzita



Modrá: lineárna zmena modrého kanála.

Pod 1 V = Vypnite svetlo.
10 V = Maximálna intenzita



Biela: lineárna zmena bieleho kanála.

Pod 1 V = Vypnúť svetlo.
10 V = Maximálna intenzita

➢ NASTAVENIE DALI BUS

*V **NASTAVENÍ DALI BUS** sú všetky LED diódy ovládané externým ovládačom DALI.*



VLASTNOSTI:

- Zbernica DALI

REFERENČNÉ NORMY DALI BUS

IEC/EN 62386-101	Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia – Časť 101: Všeobecné požiadavky – Systém
IEC/EN 62386-102	Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia – Časť 102: Všeobecné požiadavky – Ovládacie zariadenie
IEC/EN 62386-207	Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia – Časť 207: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia – LED moduly (typ zariadenia 6)

VSTAVANÉ LED:

V prípade, že nie je detegované napájanie zbernice alebo došlo k chybe zbernice, LED bliká rýchlo (2 impulzy za sekundu). V prípade, že je napájanie zbernice, ale nie sú k dispozícii žiadne dáta, LED bliká pomaly (1 impulz za sekundu).
V prípade aktívneho dátového prepojenia LED svieti nepretržite.

VZŤAH K MIESTNYM PRÍKAZOM:

Pri zapnutí, v prípade absencie pripojenia k zbernici, je aktívne lokálne ovládanie.
Keď je zistená zbernica, ovládanie prechádza na zbernicu. Zostáva na zbernici, kým nie je signál. Pri absencii signálu:

- ak je lokálny príkaz N.O. PUSH BUTTON, ovládanie prejde na lokálny príkaz v prípade stlačenia tlačidla N.O.
- ak je lokálny príkaz 0-10 V alebo 1-10 V, ovládanie prejde okamžite na lokálny príkaz.

ADRESOVANIE

Pomocou voličov	✓
Zjednodušená metóda (pripojený je vždy jeden predradník)	✓
Náhodné prideľovanie adries	✓

DALI	000 (predvolené)				Adresa definovaná DALI
	od 001		do 064		Adresa prvého kanála, od 1 do 64
	FFF				(vyhradené)

➢ MAPA KANÁLOV – DALI

Typ zaťaženia: Biela – až 4 zaťaženia

Adresa	Funkcia	Mapa: Stmievač
+0	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254
+1	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254
+2	Stmievač 3	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254
+3	Stmievač 4	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254

Typ zaťaženia: Biela – Paralelné výstupy (makro stmievač)

Addr	Funkcia	Mapa: Stmievač
+0	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254

Typ zaťaženia: Nastaviteľná biela – až 2 zaťaženia

Addr	Funkcia	Mapa: Stmievač
+0	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254
+1	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254

Addr	Funkcia	Mapa: Stmievanie na teplé
+0	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254
+1	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254

Addr	Funkcia	Mapa: Nastaviteľná biela
+0	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254
+1	Korekcia farieb 1	Teplota korekcie farieb 0 .. 254
+2	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254
+3	Farba Korekcia 2	Teplota korekcie farieb 0 .. 254

Typ zaťaženia: Nastaviteľná biela – Paralelné výstupy

Addr	Funkcia	Mapa: Stmievač
+0	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254

Adresa	Funkcia	Mapa: Dim to Warm
+	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254

Addr	Funkcia	Mapa: Nastaviteľná biela
+0	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254
+1	Farba Korekcia	Teplota korekcie farieb 0 .. 254

Typ zaťaženia: RGB a RGBW

Adresa	Funkcia	Mapa: Stmievač
+0	Hlavný Stmievač	Stmievač Hodnota jasu) 0 .. 254

Addr	Funkcia	Mapa: Stmievanie na teplé
+	Hlavný Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254

Addr	Funkcia	Mapa: Nastaviteľná biela
+0	Hlavný Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254
+1	Farba Korekcia	Teplota korekcie farieb 0 .. 254

Adresa	Funkcia	Inteligentný HSV											
+0	Hlavný Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254											
+1	Farba Korekcia	Teplota korekcie farieb 0 .. 254											
+2	Odtieň	Odtieň 0 .. 254											
+3	Rotácia odtieňa (duha) Čas	Jemné nastavenie odtieňa 0 ... 15	Podrž 16 ... 25	30 min 26 .. 51	15 min 52 .. 76	6 min 77 .. 102	3 min 103..127	1 min 128..153	30 s 154..179	15 s 180..204	6 s 205..230	3 s 231..254	
+4	Sýtosť	Sýtosť 0 .. 254											
+5	Stroboskop Rýchlosť	fix 0..15	blackout 16..31	1fps 32..47	2fps 48..63	3 fps 64..79	4 fps 80..95	5 fps 96..111	6 fps 112..127	7 fps 128..143	8 fps 144..159	9 fps 160..175	10 snímok za sekundu 176..191	12 fps 192..207	14 fps 208..223	16 fps 224..239	oprava 240..254

Adresa	Funkcia	Mapa: RGB
+	R	R 0 .. 254
+1	G	G 0 .. 254
+2	B	B 0 .. 254

Addr	Funkcia	Mapa: RGBW
+0	R	R .. 254
+1	G	G 0 .. 254
+2	B	B .. 254
+3	W	W 0 .. 254

Ad	Funkcia	Mapa: MRGB+															
+0	Hlavný Stmievač	Hlavný stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254															
+1	R	R 0 .. 254															
+2	G	G 0 .. 254															
+3	B	B 0 .. 254															
+4	Frekvencia stroboskopu	Fix	blackout	1 fps	2 fps	3 fps	4 fps	5 fps	6 fps	7 fps	8 fps	9 fps	10 fps	12 fps	14 fps	16 fps	oprava

Adresa	Funkcia	Mapa: MRGBW+
+0	Hlavný Stmievač	Hlavný stmievač (hodnota jasu) 0 .. 254
+1	R	R .. 254
+2	G	G 0 .. 254
+3	B	B .. 254

~~+4~~	~~W~~								~~0 .. 254~~								
+5	Frekvencia stroboskopu	Fix	blackout	1fps	2fps	3 fps	4fps	5 fps	6 fps	7 fps	8 fps	9 fps	10 fps	12 fps	14 fps	16 fps	oprava

➢ PRÍKAZY DALI

ŠTANDARDNÉ PRÍKAZY	
PRIAME NAPÁJANIE OBLÚKA	✓
VYPNUTÉ	✓
HORE	✓
DOLŇ	✓
STEP UP	✓
STEP DOWN	✓
VYVOLANIE MAXIMÁLNEJ ÚROVNE	✓
VYVOLANIE MINIMÁLNEJ ÚROVNE	✓
Vystúpte a vystúpte	✓
NA A VYSTÚPTE	✓
PREJSŤ NA SCÉNU (0 až 15)	✓
RESET	✓
ULOŽIŤ AKTUÁLNU ÚROVEŇ DO DTR	✓
ULOŽTE DTR AKO MAXIMÁLNU ÚROVEŇ	✓
ULOŽTE DTR AKO MINIMÁLNU ÚROVEŇ	✓
ULOŽTE DTR AKO ÚROVEŇ SYSTÉMOVEJ PORUCHY	✓
ULOŽTE DTR AKO ÚROVEŇ ZAPNUTIA	✓
ULOŽTE DTR AKO ČAS VYPNUTIA	✓
ULOŽTE DTR AKO RÝCHLOSŤ ZATMIENIA	✓
ULOŽTE DTR AKO SCÉNU (0 až 15)	✓
ODSTRÁNIŤ ZO SCÉNY (0 až 15)	✓
PRIDAŤ DO SKUPINY (0 až 15)	✓
ODSTRÁNIŤ ZO SKUPINY (0 až 15)	✓
ULOŽIŤ DTR AKO KRÁTKU ADRESU	✓
POVOLIŤ ZÁPIS DO PAMÄTE	✘
DOTAZ NA STAV	✓
DOTAZ NA BALAST	✓
PORUCHA KONTROLKY DOTAZU	✓
DOTAZ NA ZAPNUTIE SVETLA	✓
CHYBA LIMITU DOTAZU	✓
STAV RESETOVANIA DOTAZU	✓
CHÝBAJÚCA KRÁTKA ADRESA DOTAZU	✓
ČÍSLO VERZIE DOTAZU	✓
DOTAZ NA OBSAH DTR	✓
TYP ZARIADENIA DOTAZU	✓
DOTAZ NA FYZICKÚ MINIMÁLNU ÚROVEŇ	✓
DOTAZ NA VÝPADOK NAPÁJANIA	✓
DOTAZ NA OBSAH DTR1	✓
OBSAH DOTAZU DTR2	✓
AKTUÁLNA ÚROVEŇ DOTAZU	✓
MAXIMÁLNA ÚROVEŇ DOTAZU	✓
ÚROVEŇ MINIMÁLNEJ POŽIADAVKY	✓
ÚROVEŇ CHYBY SYSTÉMU DOTAZOV	✓
ČAS VYBLEDNUTIA DOTAZU / RÝCHLOSŤ VYBLEDNUTIA	✓
ÚROVEŇ SCÉNY DOTAZU (0 až 15)	✓
SKUPINY DOTAZOV 0-7	✓
SKUPINY DOTAZOV 8-15	✓
ADRESA DOTAZU H	✓
ADRESA DOTAZU M	✓
ADRESA DOTAZU L	✘
ČÍTANIE POLOHY PAMÄTE	✘

ŠPECIÁLNE PRÍKAZY	
UKONČI	✓
REGISTER PRENOSU ÚDAJOV	✓
INITIALIZOVAŤ	✓
NÁHODNÉ	✓
POROVNAJ	✓
VYBER	✓
SEARCHADOR H	✓
SEARCHADOR M	✓
SEARCHADOR L	✓
PROGRAM KRÁTKA ADRESA	✓
OVERENIE KRÁTKEJ ADRESY	✓
DOTAZ NA KRÁTKU ADRESU	✓
FYZICKÝ VÝBER	✘
POVOLIŤ TYP ZARIADENIA	✘
REGISTER PREVODU ÚDAJOV 1	✓
REGISTER PRENOSU ÚDAJOV 2	✓
ZAPÍSAŤ POLOHU PAMÄTE	✘

➢ NASTAVENIE DMX+RDM BUS

*Keď je **DMX+RDM BUS** v stave „slave“, výstupy sú riadené externým DMX ovládačom. V stave „master“ umožňuje DMX+RDM komunikáciu medzi zariadeniami.*



Použitie	3-pinový XLR Pin #	DMX512 Funkcia
Spoločná referenčná hodnota	1	Dátové prepojenie Spoločný
Primárne dátové prepojenie	2	Dáta 1-
	3	Dáta 1+
Sekundárne dátové prepojenie (voliteľné – pozri bod 4.8)	4	Dáta 2-
	5	Dáta 2+

VLASTNOSTI

- Zbernica DMX512-A (NSC+RDM)
- Master/Slave

DMX+RDM REFERENČNÉ ŠTANDARDY ZBERNICE

ANSI E1.11	Zábavná technika – USITT DMX512-A – Asynchrónny sériový digitálny prenos dát pre ovládanie osvetlenia Zariadenia a príslušenstvo
ANSI E1.20	Zábavná technika – RDM – Diaľkové riadenie zariadení prostredníctvom sietí USITT DMX512

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Štandard DMX512-A/RDM

VSTAVANÁ LED:

V prípade chyby zbernice LED bliká rýchlo (2 impulzy za sekundu).
V prípade, že nie je detegovaná zbernica, LED bliká pomaly (1 impulz za sekundu). V prípade aktívneho dátového prepojenia LED svieti.

VZŤAH K MIESTNYM PRÍKAZOM:

Pri zapnutí, v prípade absencie pripojenia k zbernici, je aktívne lokálne ovládanie.
Keď je detegovaný BUS, ovládanie prechádza na BUS. Zostáva na BUS, kým nie je signál. Pri absencii signálu:

- ak je lokálny príkaz N.O. PUSH BUTTON, ovládanie prejde na lokálny príkaz v prípade stlačenia tlačidla N.O.
- ak je lokálny príkaz 0-10 V alebo 1-10 V, ovládanie prejde okamžite na lokálny príkaz.

ADRESOVANIE

RDM	✓
Pomocou voličov	✓

DMX	000 (Predvolené)				Adresovanie nastavené protokolom RDM
	od 001		do 512		DMX adresovanie od 1 do 512
	F00				MASTER

➢ MAPOVANIE KANÁLOV – DMX512

Typ zaťaženia: Biela – až 4 zaťaženia

Kanál	Funkcia	Mapa: Stmievač
1	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
2	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
3	Stmievač 3	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
4	Stmievač 4	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Typ zaťaženia: Biela – Paralelné výstupy (makro stmievač)

Kanál	Funkcia	Mapa: Stmievač
1	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Typ zaťaženia: Nastaviteľná biela – až 2 zaťaženia

Kanál	Funkcia	Mapa: Stmievač
1	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
2	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Kanál	Funkcia	Mapa: Stmievanie na teplé
1	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
2	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Kanál	Funkcia	Mapa: Nastaviteľná biela
1	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
2	Korekcia farieb 1	Teplota korekcie farieb 0 .. 255
3	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
4	Farba Korekcia 2	Teplota korekcie farieb 0 .. 255

Typ zaťaženia: Nastaviteľná biela – Paralelné výstupy

Kanál	Funkcia	Mapa: Stmievač
1	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Kanál	Funkcia	Mapa: Stmievanie na teplé
1	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Kanál	Funkcia	Mapa: Nastaviteľná biela
1	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
2	Farba Korekcia	Teplota korekcie farieb 0 .. 255

Typ zaťaženia: RGB a RGBW

Kanál	Funkcia	Mapa: Stmievač
1	Hlavný Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Kanál	Funkcia	Mapa: Stmievanie na teplé
1	Master Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Kanál	Funkcia	Mapa: Nastaviteľná biela
1	Hlavný Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
2	Farba Korekcia	Teplota korekcie farieb 0 .. 255

Kanál	Funkcia	Inteligentný HSV										
1	Hlavný Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255										
2	Farba Korekcia	Teplota korekcie farieb 0 .. 255										
3	Odtieň	Odtieň 0 .. 255										
4	Rotácia odtieňa (duha) Čas	Jemné nastavenie odtieňa 0 ... 15	Podrž 16 ... 25	30 min 26 .. 51	15 min 52 .. 76	6 min 77 .. 102	3 min 103..127	1 min 128..153	30 s 154..179	15 s 180..204	6 s 205..230	3s 231..254
5	Sýtosť	Sýtosť 0 .. 255										
6	Stroboskop Rýchlosť	fix 0..15	blackout 16..31	1fps 32..47	2fps 48..63	3 fps 64..79	4 fps 80..95	5 fps 96..111	6 fps 112..127	7 fps 128..143	8 fps 144..159	9 fps 160..175	10 fps 176..191	12 fps 192..207	14 fps 208..223	16 fps 224..239	oprava 240..254

Kanál	Funkcia	Mapa: RGB
1	R	R 0 .. 255
2	G	G 0 .. 255
3	B	B 0 .. 255

Kanál	Funkcia	Mapa: RGBW
1	R	R .. 255
2	G	G 0 .. 255
3	B	B .. 255
4	W	W 0 .. 255

Kan.	Funkcia	Mapa: MRGB+														
1	Hlavný Stmievač	Hlavný stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255														
2	R	R 0 .. 255														
3	G	G 0 .. 255														
4	B	B 0 .. 255														
5	Frekvencia stroboskopu	Fix	blackout	1fps	2 fps	3 fps	4fps	5 fps	6 fps	7 fps	8 fps	9 fps	10 fps	12 fps	14 fps	16 fps	oprava

Kanál	Funkcia	Mapa: MRGBW+														
1	Hlavný Stmievač	Hlavný stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255														
2	R	R .. 255														
3	G	G 0 .. 255														
4	B	B .. 255														
5	W	W 0 .. 255														
6	Frekvencia stroboskopu	Fix	blackout	1fps	2 fps	3 fps	4fps	5 fps	6 fps	7 fps	8 fps	9 fps	10 fps	12 fps	14 fps	16 snímok	oprava

➢ **RDM PRÍKAZY**

POŽADOVANÉ PARAMETRE	
DISC_UNIQUE_BRANCH	✓
DISC_UN_MUTE	✓
SUPPORTED_PARAMETERS	✓
PARAMETERS_DESCRIPTION	✓
INFORMÁCIE_O_ZARIADENÍ	✓
VERZIA_SOFTVÉRU_LABEL	✓
DMX_START_ADDRESS	✓
IDENTIFIKÁCIA_ZARIADENIA	✓

PODPOROVANÉ PARAMETRE	
ZOZNAM_ID_DETAILOV_PRODUKTU	✓
POPIS_MODELU_ZARIADENIA	✓
VÝROBCA_LABEL	✓
DEVIDE_LABEL	✓
VERZIA_SOFTVÉRU_BOOT	✓
BOOT_SOFTWARE_VERSION_LABEL	✓
DMX_PERSONALITY	✓
DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION	✓
SLOT_INFO	✓
SLOT_DESCRIPTION	✓
DEFAULT_SLOT_VALUE	✓

➢ **DMX MASTER / SLAVE**

Príklad pripojenia Master / Slave

Viac zariadení DLD1248-4CH-DMX je možné pripojiť podľa konfigurácie master/slave. Master a Slave musia mať rovnakú konfiguráciu DIP-SWITCH. Na výber požadovaného lokálneho príkazu je potrebné nastaviť DIP-SWITCH podľa pokynov v **časti Nastavenie DMX MASTER/SLAVE** na stranách 21 a 22.



➢ **NASTAVENIE DMX Master/Slave**

MASTER:

Poznámka: Master a Slave musia mať nastavenú rovnakú mapu (prepínače od 4 do 6).

Predvolený Master:

F00		MASTER

Hlavný s FADE UP / FADE DOWN:

od F00		do FFF		MASTER s Fade: Ovládač „x10“ = čas stmievania nahor Ovládač „x1“ = čas stmievania nadol 0 = bez stmievania, F=60 sekúnd (pozri tabuľku)

Časy stmievania:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
NIE fade	0,5 s	1 s	2 s	3 s	4 s	5	6	7	8	9	10	15	20	30	60

Príklady:
Zapnutie/vypnutie bez stmievania (bez stmievania nahor/nadol): F00
Zapnutie bez stmievania (bez stmievania nahor) a vypnutie stmievania po 5 sekundách (stmievanie nadol): F06
Zapnutie stmievania po 1 sekunde (stmievanie nahor) a vypnutie stmievania po 10 sekundách (stmievanie nadol): F2B

Poznámky:
Táto funkcia je k dispozícii na mapách: „Stmievač“, „Stmievať na teplú farbu“, „Nastaviteľná biela“, „Inteligentné farby“
Slaves sledujú rampy master fade.

SLAVE:

Poznámka: Hlavný a podriadený musia mať nastavenú rovnakú mapu (prepínače od 4 do 6).

Predvolený Slave:

E00		Slave

Slave: **Efekt farebnej vlny** (len v mape „Smart HSV"):

Easy vytvára efekt „farebnej vlny" a pridáva oneskorenie od synchronizácie fázy master. Oneskorenie sa volí na každom slave v krokoch po 15°, od 0° (E00) do 345° (E23).

od E00		po E23		Slave, efekt farebnej vlny: 00 = synchronizácia s masterom (bez vlny) 01 = 15° fáza ... 08 = fáza 120 ... 16 = fáza 240 ... 23 = 345° fáza

Fázové oneskorenia:

E00	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E10	E11
0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165

E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23
180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	345

Príklady:

					
E00 0° Synchronizácia s hlavným zariadením	E04 60° fázové oneskorenie	E08 120° fázové oneskorenie R→B, G→R, B→G	E12 180° fázové oneskorenie Komplementárna farba	E16 240° fázové oneskorenie R→G, G→B, B→R	E20 300° fázové oneskorenie

➢ NASTAVENIE MODBUS

*V **nastavení MODBUS** v stave „slave" sú výstupné LED diódy riadené externým hlavným ovládačom MODBUS RTU (RS-485).*



VLASTNOSTI

- BUS MODBUS RTU SLAVE na RS485

MODBUS REFERENČNÉ NORMY

•	ŠPECIFIKÁCIA APLIKÁCIE MODBUS V1.1b

Poznámky:
Zariadenie nepolarizuje a nie je implementovaná schopnosť polarizovať BUS.
V tomto prípade musí byť polarizácia zbernice implementovaná externe.
Polarizáciu zbernice BUS môže vykonávať Master Modbus alebo terminály zariadenia. Ak polarizáciu zbernice BUS vykonáva Master alebo terminál zariadenia, žiadne zariadenie prítomné na zbernici BUS nesmie vykonávať žiadnu polarizáciu.

Ďalšie informácie nájdete v špecifikácii MODBUS **„Špecifikácia MODBUS cez sériovú linku a implementačná príručka V1.02".**

LED na doske:

V prípade chyby zbernice LED bliká rýchlo (2 impulzy za sekundu).
V prípade, že nie je detegovaná zbernica, LED bliká pomaly (1 impulz za sekundu). V prípade aktívneho dátového prepojenia LED svieti.

VZŤAH K MIESTNYM PRÍKAZOM

- MIESTNE OVLÁDANIE NASTAVENÉ AKO TLAČIDLO N.O.:
  Lokálny príkaz je vždy aktívny, aj keď je prítomná zbernica. Ak používate lokálny príkaz, dostupné premenné sa aktualizujú v režime čítania/zapisovania do zbernice. Ak naopak používate zbernicu, aktualizuje sa stav lokálneho príkazu.
  Toto nastavenie vám umožňuje ovládať stav výstupu, či už ide o lokálny príkaz alebo zbernicu, súčasne. Lokálny príkaz má vždy prednosť pred príkazom zbernice. Stav zariadenia je viditeľný zo zbernice a je možné ho zobraziť prostredníctvom dohľadového systému.
- MIESTNE PRÍKAZY NASTAVENÉ AKO 0..10 V, 1..10 V ALEBO POTENCIOMETER
  Pri zapnutí, v prípade absencie pripojenia k zbernici, je aktívne lokálne ovládanie.
  Keď je zistená prítomnosť zbernice, ovládanie prechádza na zbernicu. Zostáva na zbernici, kým je prítomný signál. Ak signál chýba, ovládanie okamžite prechádza na lokálny príkaz.

ADRESOVANIE SELEKTORMI

Selektory x10, x1 (stredný a pravý)					
Modbus	00 (predvolené)				Predvolené modbus ID (1)
	od 01		do 99		Modbus ID

Selektor x100 (vľavo)								
Modbus								
	0	1	2	3	4	5	6	7
	115200 baudov	115200 baudov	38400 baud	38400 baud	19200 baud	19200 baud	9600 baudov	9600 baudov
	8N1	8E1	8N1	8E1	8N1	8E1	8N1	8E1

➢ MAPA KANÁLOV – MODBUS

Typ zaťaženia: Biela – až 4 zaťaženia

Var	Funkcia	Mapa: Stmievač
0	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
1	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
2	Stmievač 3	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
3	Stmievač 4	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Typ zaťaženia: Biela – Paralelné výstupy (makro stmievač)

Var	Funkcia	Mapa: Stmievač
0	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Typ zaťaženia: Nastaviteľná biela – až 2 zaťaženia

Var	Funkcia	Mapa: Stmievač
0	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
1	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Var	Funkcia	Mapa: Stmievanie na teplé
0	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
1	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Var	Funkcia	Mapa: Nastaviteľná biela
0	Stmievač 1	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
1	Korekcia farieb 1	Teplota korekcie farieb 0 .. 255
2	Stmievač 2	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
3	Farba Korekcia 2	Teplota korekcie farieb 0 .. 255

Typ zaťaženia: Nastaviteľná biela – Paralelné výstupy

Var	Funkcia	Mapa: Stmievač
0	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Var	Funkcia	Mapa: Stmievanie na teplé
0	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Var	Funkcia	Mapa: Nastaviteľná biela
0	Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
1	Farba Korekcia	Teplota korekcie farieb 0 .. 255

Typ zaťaženia: RGB a RGBW

Var	Funkcia	Mapa: Stmievač
0	Hlavný Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Var	Funkcia	Mapa: Stmievanie na teplé
0	Master Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255

Var	Funkcia	Mapa: Nastaviteľná biela
0	Hlavný Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255
1	Farba Korekcia	Korekcia farebnej teploty 0 .. 255

Var	Funkcia	Inteligentný HSV										
0	Hlavný Stmievač	Stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255										
1	Farba Korekcia	Korekcia farebnej teploty 0 .. 255										
2	Odtieň	Odtieň 0 .. 255										
3	Rotácia odtieňa (duha) Čas	Jemné nastavenie odtieňa 0 ... 15	Podrž 16 ... 25	30 min 26 .. 51	15 min 52 .. 76	6 min 77 .. 102	3 min 103..127	1 min 128..153	30 s 154..179	15 s 180..204	6s 205..230	3s 231..254
4	Sýtosť	Sýtosť 0 .. 255										
5	Stroboskop Rýchlosť	fixná 0..15	blackout 16..31	1fps 32..47	2fps 48..63	3fps 64..79	4 fps 80..95	5 fps 96..111	6 fps 112..127	7 fps 128..143	8 fps 144..159	9 fps 160..175	10 fps 176..191	12 fps 192..207	14 fps 208..223	16 fps 224..239	oprava 240..254

Var	Funkcia	Mapa: RGB
0	R	R 0 .. 255
1	G	G 0 .. 255
2	B	B 0 .. 255

Var	Funkcia	Mapa: RGBW
0	R	R .. 255
1	G	G 0 .. 255
2	B	B .. 255
3	W	W 0 .. 255

Var	Funkcia	Mapa: MRGB+															
0	Hlavný Stmievač	Hlavný stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255															
1	R	R 0 .. 255															
2	G	G 0 .. 255															
3	B	B 0 .. 255															
4	Frekvencia stroboskopu	Fix	blackout	1fps	2 fps	3 fps	4fps	5 fps	6 fps	7 fps	8 fps	9 fps	10 fps	12 fps	14 fps	16 fps	oprava

Var	Funkcia	Mapa: MRGBW+															
0	Hlavný Stmievač	Hlavný stmievač (hodnota jasu) 0 .. 255															
1	R	R .. 255															
2	G	G 0 .. 255															
3	B	B .. 255															
4	W	W 0 .. 255															
5	Frekvencia stroboskopu	Fix	blackout	1fps	2 fps	3 fps	4fps	5 fps	6 fps	7 fps	8 fps	9 fps	10 fps	12 fps	14 fps	16 snímok	oprava

➢ **PODPOROVANÉ FUNKCIE PRE ČÍTANIE A ZÁPIS – MODBUS RTU**

Funkčný kód		
0x01	Čítanie cievok	✘
0x02	Čítanie diskrétnych vstupov	✘
0x03	Čítanie registrov držania	✓
0x04	Čítanie vstupného registra	✘
0x05	Zapisovanie jednej cievky	✘
0x06	Zapisovanie jedného registra	✓
0x07	Čítanie stavu výnimky	✘
0x08	Diagnostika	✘
0x0B	Získať počítadlo udalostí Co	✘
0x0C	Získať protokol udalostí Com	✘
0x0F	Zapísať viacero cievok	✘
0x10	Zapisovať viacero registrov	✓
0x11	Oznámiť ID servera	✘
0x14	Čítanie záznamu súboru	✘
0x15	Zapisovanie záznamu súboru	✘
0x16	Zapisovanie masky registra	✘
0x17	Čítanie/zapisovanie viacerých registrov	✘
0x18	Čítanie fronty FIFO	✘
0x2B	Čítanie identifikácie zariadenia	✘

FEATURES

- Output: 4 channels
- BUS+SEQUENCER+FADER+DIMMER+DRIVER
- Input: DC 12/24/48 Vdc
- BUS Command: DMX512-A+RDM, DALI, MODBUS
- LOCAL Command: 4x N.O. push button (with or without memory), 0-10V, 1-10V and Potentiometer 10KOhm
- Controls: Dimmer, Dim to Warm, Tunable White, RGB, RGBW
- Control outputs and Current outputs for R-L-C loads
- Typical efficiency > 95%
- Adjusting the brightness up to completed off (Dim to Dark)
- Level minimum of brightness: 0.1% (1% in push)
- D-PWM Modulation
- Adjusting D-PWM frequency: 300 / 600 / 1200 Hz
- Adjusting output curve: Linear / Quadratic / Exponential
- Soft start and soft stop
- Soft dimming regulation
- Master / Slave Function (DMX variant)
- Extended temperature range
- 100% Functional test – 5 years warranty

→ For the whole and update Device Manual refer to producer's website: http://www.dalcnet.com

➢ CONSTANT CURRENT VARIANTS (common anode)

Application (4 – channels output): Dimmer, Dim to warm, Tunable White, RGB, RGBW

CODE	Supply Voltage	Output	Channels	Command	
DLD1248-4CC-DMX	12-48V DC	1x1000-2800 mA 4x250-700 mA	4	DMX N.O. push button / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL
DLD1248-4CC-MODBUS	12-48V DC	1x1000-2800 mA 4x250-700 mA	4	MODBUS RTU N.O. push button / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL
DLD1248-4CC-DALI	12-48V DC	1x1000-2800 mA 4x250-700 mA	4	DALI N.O. push button / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL

➢ CONSTANT VOLTAGE VARIANTS (common anode)

Application (4 – channels output): Dimmer, Dim to warm, Tunable White, RGB, RGBW

CODE	Supply Voltage	Output	Channels	Command	
DLD1248-4CV-DMX	12-48V DC	1x20A max 4x5A max	4	DMX N.O. push button / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL
DLD1248-4CV-MODBUS	12-48V DC	1x20A max 4x5A max	4	MODBUS RTU N.O. push button / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL
DLD1248-4CV-DALI	12-48V DC	1x20A max 4x5A max	4	DALI N.O. push button / 0-10 / 1-10 / Pot 10kΩ	PROFESSIONAL

➢ PROTECTIONS

		DLD1248-4CV	DLD1248-4CC
OTP	Over temperature protection[1]	✓	✓
OVP	Over voltage protection[2]	✓	✓
UVP	Under voltage protection[2]	✓	✓
RVP	Reverse polarity protection[2]	✓	✓
IFP	Input fuse protection[2]	✓	✓
SCP	Short circuit protection	✓	×
OCP	Open circuit protection	×	✓
CLP	Current limit protection	✓	✓

➢ REFERENCE STANDARDS

EN 61347-1	Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
EN 55015	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
EN 61547	Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements
EN 50581	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
IEC/EN 62386-101	Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System
IEC/EN 62386-102	Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear
IEC/EN 62386-207	Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear – LED modules (device type 6)
IEC 60929-E.2.1	Control interface for controllable ballasts - control by d.c. voltage - functional specification
ANSI E 1.3	Entertainment Technology - Lighting Control Systems - 0 to 10V Analog Control Specification
ANSI E1.11	Entertainment Technology - USITT DMX512-A - Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories
ANSI E1.20	Entertainment Technology-RDM-Remote Device Management over USITT DMX512 Networks
-	MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b

[1] Thermal Protection on the output channel in case of high temperature. The thermal intervention is detected by transistor (>150°C) or current regulation (depending of the booster variant).

[2] Only control logic protection

➢ TECHNICAL SPECIFICATION CONSTANT VOLTAGE OUTPUT

		Variant Constant Voltage	
Supply Voltage		DC min: 10.8 Vdc .. max: 52.8 Vdc	
Output Voltage		= Vin	
Input Current		max 20A	
Output Current[3]		@ch	Total
		4x max 5 A	// 1 x max 20 A
Nominal Power[3]	@12V	60 W/ch	240 W tot
	@24V	120 W/ch	480 W tot
	@48V	240 W/ch	960 W tot

➢ TECHNICAL SPECIFICATION CONSTANT VOLTAGE OUTPUT

		Variant Constant Current									
Supply Voltage		DC min: 10.8 Vdc .. max: 52.8 Vdc									
Output Voltage		min: Vin/4 – max: Vin-0,9V									
Input Current		max 2,8 A									
Output Current[3]		@ch					Total				
		4x max 700 mA					// 1 x max 2,8 A				
Nominal Power @ at cannal[3]	Current [mA]	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Single Output	@12V	3W	3,6W	4,2W	4,8W	5,4W	6W	6,6W	7,2W	7,8W	8,4W
	@24V	6W	7,2W	8,4W	9,6W	10,8W	12W	13,2W	14,4W	15,6W	16,8W
	@48V	12W	14,4W	16,8W	19,2W	21,6W	24W	26,4W	28,8W	31,2W	33,6W
Nominal Power[3]	Current [mA]	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Total Output	@12V	12W	14,4W	16,8W	19,2W	21,6W	24W	26,4W	28,8W	31,2W	33,6W
	@24V	24W	28,8W	33,6W	38,4W	43,2W	48W	52,8W	57,6W	62,4W	67,2W
	@48V	48W	57,6W	67,2W	76,8W	86,4W	96W	105,6W	115,2W	124,8W	134,4W

➢ TECHNICAL SPECIFICATION CONSTANT VOLTAGE OUTPUT

Power loss in standby mode	<500mW	
Type Load	R – L – C	
Thermal Shutdown[4]	150 °C	
D-PWM Dimming Frequency	300Hz – 600Hz – 1200Hz	
D-PWM Resolution	16 bit	
D-PWM Range	0,1% - 100%	
Storage Temperature	min: -40 max: +60 °C	
Ambient Temperature	min: -40 max: +60 °C	
Wiring	Buttons & Bus: 1.5 mm^2 solid - 1mm^2 stranded - 30/14 AWG Power & Leds: 2.5 mm^2 solid – 1.5mm^2 stranded - 30/12 AWG	
Wire preparation length	Buttons & Bus: 6 mm Power & Leds: 7,5 mm	
Protection Grade	IP10	
Casing material	Plastic	
Packaging unit (pieces/unit)	Single Carton Box - 1pz	Carton Box 4 pz
Mechanical Dimension	72 x 92 x 62 mm – DIN RAIL 4mod.	
Packaging Dimension	124 x 85 x 71 mm	263 x 178 x 82 mm
Weight	125g	800g

[3] Maximum value, dependent on the ventilation conditions
[4] Thermal Protection on the output channel in case of high temperature. The thermal intervention is detected by transistor (>150°C) or current regulation (depending of the booster variant).

➢ INSTALLATION



➢ MECHANICAL DIMENSION:

(without connectors)



➢ OPENING THE COVER

For the Dip-switch and selectors configuration it is necessary to pull up the cover of the device. See the picture.



➢ TECHNICAL NOTES

Installation:

- Installation and maintenance must be performed only by qualified personnel in compliance with current regulations.
- The product must be installed inside an electrical panel protected against overvoltages.
- The product must be installed in a vertical or horizontal position with the cover / label upwards or vertically; Other positions are not permitted. It is not permitted to bottom-up position (with the cover / label down).
- Keep separated the circuits at 230V (LV) and the circuits not SELV from circuits to low voltage (SELV) and from any connection with this product. It is absolutely forbidden to connect, for any reason whatsoever, directly or indirectly, the 230V mains voltage to the bus or to otherparts of the circuit.

Power supply:

- For the power supply use only a SELV power supplies with limited current, short circuit protection and the power must be dimensioned correctly. In case of using power supply with ground terminals, all points of the protective earth (PE = Protection Earth) must be connected to a valid and certified protection earth.
- The connection cables between the power source "low voltage" and the product must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Use double insulated cables.
- In the event of higher than 10A total output current to plug into both power input pairs “V+” and “V-“.
- Dimension the power supply for the load connected to the device. If the power supply is oversized compared with the maximum absorbed current, insert a protection against over-current between the power supply and the device.
- For the constant current output, the voltage of LED module (Vf) must be less of 5V at the voltage of power supply.

Command:

- The length of the connection cables between the local commands (N.O. Push button, 0-10V, 1-10V, Potentiometer or other) and the product must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Use double insulated shielded and twisted cables.
- The length and type of the connection cables at the BUS (DMX512, Modbus, DALI, Ethernet, or other) use cables as per specification of the respective protocols and regulations and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELVE. It is suggested to use double insulated shielded and twisted cables.
- All devices a related control signal to the bus (DMX512, Modbus, DALI, Ethernet or other) and at the local command (N.O. Push button, 0-10V, 1-10V, Potentiometer or other) must be SELV (the devices connected must be SELV or supply a SELV signal)

Outputs:

- It is suggesting the length of the connection cables between the product and the LED module must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. It is suggested to use double insulated shielded and twisted cables. In case you want to connection the product to LED modules with cables longer than 10m, the installer must guarantee the correct functioning of the system. In any case, do not exceed 30m of the connection between the product and the LED modules.

➢ SETUP & INSTALLATION

A 12 way dip-switch (under the cover) can provide a rich set of possible configurations:

Note: Factory positions = all OFF

Function		• Switches from 1 to 2: **Load Type** • Switch 3: **Parallel Outputs** • Switches from 4 to 6: **Map** • Switches from 7 to 8: **Curve** • Switches from 9 to 10: **Input Type** • Switches from 11 to 12: **Output frame rate (freq.)**

1) Select Load Type and Parallel Out depending on output connections: Switches from 1 to 2 and Switch 3

Load Type	Description	Connections (Total current 0 - 10A max)	Connections (Total current 0 - 20A max)	Settings
	White, up to 4 loads			
	White, parallel outputs with increased current (Macro dimmer)			
	Tunable White, up to 2 loads			
	Tunable White, parallel output pairs with increased current			
	RGB			
	RGBW			

Note: Set the “Select Map” according to the connected load and the function you want. See “Map Setting” page 7.

2) Select Map: Switches from 4 to 6

White Load		Tunable White Load		RGB Load		RGBW Load	
Dimmer		**Dimmer**		**Dimmer**		**Dimmer**	
		Dim to Warm		**Dim to Warm**		**Dim to Warm**	
		Tunable White		**Tunable White**		**Tunable Whit**	
				Smart HSV Intensity, temperature correction, color hue & rotation, saturation and strobe		**Smart HSV** Intensity, temperature correction, color hue & rotation, saturation and strobe	
				RGB		**RGB** Convert RGB→RGBW	
				RGBW Convert RGBW→RGB		**RGBW**	
				Master+RGB+Strobe		**Master+RGB+Strobe** Convert RGB→RGBW	
				Master+RGBW+Strobe Convert RGBW→RGB		**Master+RGBW+Strobe**	

3) Select Dimming Curve: Switches from 7 to 8

Default (by bus type)		Quadratic		Exponential		Linear	

4) Select Local Input Type: Switches from 9 to 10

In Type	Description	Connections	Setting
Push	N.O. Pushbutton, NO memory		
	N.O. Pushbutton, MEMORY		
0-10V	Analogic 0-10V		
1-10V	Analogic 1-10V & Potentiometer		

5) Set Output Frequency: Switches from 11 to 12

300Hz		600Hz		1200Hz		Reserved	

➢ OUTPUT CURRENT REGULATION

Function implementation only for current variant: DLD1248-4CC-DMX; DLD1248-4CC-MODBUS; DLD1248-4CC-DALI.
To set the Trimmer it is necessary to open the front panel of the device. See figure pag5.

	Trimmer Setting	Current Value
Position 1		250mA
Position 2		300mA
Position 3		350mA
Position 4		400mA
Position 5		450mA

	Trimmer Setting	Current Value
Position 6		500mA
Position 7		550mA
Position 8		600mA
Position 9		650mA
Position 10		700mA

➢ LOCAL COMMANDS FUNCTIONALITY ACCORDING TO THE SELECTED MAP

Load Type	Map	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4
White Up to 4 loads	Dimmer	Dim1	Dim2	Dim3	Dim4
White Parallel outs	Dimmer	Dimmer			
Tunable white Up to 2 loads	Dimmer	Dim1	Dim2		
Tunable white Parallel outs	Dimmer	Dimmer			
Tunable white Up to 2 loads	Dim to Warm	Dim1 to Warm	Dim2 to Warm		
Tunable white Parallel outs	Dim to Warm	Dimmer to Warm			
Tunable white Up to 2 loads	Tunable White	Dim1	CCT1	Dim2	CCT2
Tunable white Parallel outs	Tunable White	Dimmer	CCT		
RGB & RGBW	Dimmer	Dimmer			
RGB & RGBW	Dim to Warm	Dimmer to Warm			
RGB & RGBW	Tunable White	Dimmer	CCT		
RGB & RGBW	Smart HSV	Dimmer	CCT	Colore	Saturation
RGB & RGBW	RGB	Red	Green	Blue	
RGB & RGBW	RGBW	Red	Green	Blue	White
RGB & RGBW	MRGB+	Red	Green	Blue	
RGB & RGBW	MRGBW+	Red	Green	Blue	White

EXAMPLE OF MAP SETTINGS

Command	Connections	Settings
White, up to 4 loads		
Group control IN1 INPUT: command simultaneous piloting of output L1 and L2 IN2 INPUT: command simultaneous piloting of output L3 and L4		
Tunable White, up to 2 loads		
RGB		
RGBW		

➢ LOCAL INPUTS

Available Functions: N.O. PUSH BUTTON memory / N.O. PUSH BUTTON no memory:

Dimmer

Dim the light following the selected dimming curve, keeping a constant color temperature.
Soft Turn On with 200ms fade time, Soft Turn Off with 1s fade time.

Click:	Turn ON/OFF light.
Double Click:	Turn On light at 100%
Long pressure (>1s) from OFF:	Turn on at 1% (Nightime)
Long pressure (>1s) from ON:	Dimmer UP/DOWN

Dim to Warm

Dim the light following the selected dimming curve. The color temperature increase with intensity.
Soft Turn On with 200ms fade time, Soft Turn Off with 1s fade time.

Click:	Turn ON/OFF light.
Double Click:	Turn On light at 100%
Long pressure (>1s) from OFF:	Turn on at 1% (Nightime)
Long pressure (>1s) from ON:	Dimmer UP/DOWN

CCT: Color Correction Temperature / White Balance

-Tunable White load: change the color temperature, keeping a constant intensity. Neutral white is 50% cold + 50% warm.
-RGB load: change the equivalent color temperature. Neutral white is an equal value to R,G,B.
-RGBW load: balance the white from the white output to the composite RGB output. Neutral white is 50% white + 50% R+G+B.

Double Click:	Neutral white
Long pressure (>1s) from OFF:	Change Colour Temperature UP/DOWN (Cold ↔ Warm or White ↔ R+G+B)

Color rotation and selection

Change the colour or colour rotation speed.

Click:	Start/Stop color rotation.
Double Click:	Change from color (or color rotation) to white and vice-versa.
Long pressure (>1s) from ON:	Change the rotation speed, selected from 4 predefined levels. The selected speed is visualized as a white strobe light.

Rotation Speed	Strobe Pulse
6 seconds	10 flashes/sec.
30 seconds	5 flashes /sec.
6 minutes	2 flashes /sec.
30 minutes	1 flashes /sec.



Color saturation:

Change the color saturation: vivid color ↔ pastel color.

Click:	Toggle between white and colors.
Double Click:	Maximum saturation – Vivid Colors.
Long pressure (>1s) from white:	Minimum saturation – Pastel Colors.
Long pressure (>1s) from colour:	Change the saturation value.



Red: linear change red channel.

Click:	Turn ON/OFF light.
Double Click:	Turn On light at 100%
Long pressure (>1s) from OFF:	Turn on at 1%
Long pressure (>1s) from ON:	Dimmer UP/DOWN



Green: linear change green channel.

Click:	Turn ON/OFF light.
Double Click:	Turn On light at 100%
Long pressure (>1s) from OFF:	Turn on at 1%
Long pressure (>1s) from ON:	Dimmer UP/DOWN



Blue: linear change blue channel.

Click:	Turn ON/OFF light.
Double Click:	Turn On light at 100%
Long pressure (>1s) from OFF:	Turn on at 1%
Long pressure (>1s) from ON:	Dimmer UP/DOWN



White: linear change white channel.

Click:	Turn ON/OFF light.
Double Click:	Turn On light at 100%
Long pressure (>1s) from OFF:	Turn on at 1%
Long pressure (>1s) from ON:	Dimmer UP/DOWN

Available functions: 0-10V / 1-10V / potentiometer:

	Dimmer Dim the light following the selected dimming curve, keeping a constant color temperature. Minimum intensity =0.1% Below 1V = Turn OFF light. 10V = Maximum intensity
	Dim to Warm Dim the light following the selected dimming curve. The color temperature increased with intensity. Minimum intensity =0.1% Below 1V = Turn OFF light. 10V = Maximum intensity
	CCT: Color Correction Temperature / White Balance -Tunable White load: change the color temperature, keeping a constant intensity. Neutral white is 50% cold + 50% warm. -RGB load: change the equivalent color temperature. Neutral white is an equal value to R,G,B. -RGBW load: balance the white from the white output to the composite RGB output. Neutral white is 50% white + 50% R+G+B. Change the color temperature from warm (1V), to cold (10V).
	Color rotation and selection Change the color. Select a color starting from red (1V), then yellow, green, cyan, blue, magenta and red again (10V).
	Color saturation: Change the colour saturation: vivid colours ↔ pastel colours Change the saturation from white (1V) to vivid colours (10V).
	Red: linear change red channel. Below 1V = Turn OFF light. 10V = Maximum intensity
	Green: linear change green channel. Below 1V = Turn OFF light. 10V = Maximum intensity
	Blue: linear change blue channel. Below 1V = Turn OFF light. 10V = Maximum intensity
	White: linear change white channel. Below 1V = Turn OFF light. 10V = Maximum intensity

➢ DALI BUS SETUP

*In **DALI BUS SETUP** all the leds are controlled by an external DALI controller.*



FEATURES:

- Bus DALI

DALI BUS REFERENCE STANDARDS

IEC/EN 62386-101	Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System
IEC/EN 62386-102	Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear
IEC/EN 62386-207	Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear – LED modules (device type 6)

ONBOARD LED:

In the case of no bus power detected, or bus error, the led blinks fast (2 pulsed per second).
In the case of bus power but no data, led blinks slow (1 pulse per second).
In the case of data link active, the led stands on.

RELATION WITH LOCAL COMMANDS:

At power-up, in case of absence of connection to the BUS, local control is active.
When the BUS is detected, the control passes to the BUS. It remains to the BUS until there is signal.
In the absence of signal:
- if the local command is N.O. PUSH BUTTON, the control passes to local command in the event of a N.O. push button pressure.
- if the local command is 0-10V or 1-10V the control passes immediately to the local command.

ADDRESSING

By selectors	✓
Simplified method (One ballast connected at a time)	✓
Random Address Allocation	✓

DALI	000 (Default)				Address defined by DALI
	from 001		to 064		First channel address, from 1 to 64
	FFF				(reserved)

➢ CHANNELS MAP – DALI

Load Type: White – up to 4 loads

Addr	Function	Map: Dimmer
+0	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254
+1	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254
+2	Dimmer 3	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254
+3	Dimmer 4	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254

Load Type: White – Parallel outs (Macro dimmer)

Addr	Function	Map: Dimmer
+0	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254

Load Type: Tunable White – up to 2 loads

Addr	Function	Map: Dimmer
+0	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254
+1	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254

Addr	Function	Map: Dim to Warm
+0	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254
+1	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254

Addr	Function	Map: Tunable white
+0	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254
+1	Color Correction 1	Color correction temperature 0 .. 254
+2	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254
+3	Color Correction 2	Color correction temperature 0 .. 254

Load Type: Tunable White – Parallel outs

Addr	Function	Map: Dimmer
+0	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254

Addr	Function	Map: Dim to Warm
+0	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254

Addr	Function	Map: Tunable white
+0	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254
+1	Color Correction	Color correction temperature 0 .. 254



Load Type: RGB & RGBW

Addr	Function	Map: Dimmer
+0	Master Dimmer	Dimmer Brightness Value) 0 .. 254

Addr	Function	Map: Dim to Warm
+0	Master Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254

Addr	Function	Map: Tunable white
+0	Master Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254
+1	Color Correction	Color correction temperature 0 .. 254

Addr	Function	Smart HSV										
+0	Master Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254										
+1	Color Correction	Color correction temperature 0 .. 254										
+2	Hue	Hue 0 .. 254										
+3	Hue Rotation (rainbow) Time	Hue Fine 0 … 15	Hold 16 … 25	30min 26 .. 51	15min 52 .. 76	6min 77 .. 102	3min 103..127	1min 128..153	30s 154..179	15s 180..204	6s 205..230	3s 231..254
+4	Saturation	Saturation 0 .. 254										
+5	Strobo Rate	fix 0..15	blackout 16..31	1fps 32..47	2fps 48..63	3fps 64..79	4fps 80..95	5fps 96..111	6fps 112..127	7fps 128..143	8fps 144..159	9fps 160..175	10fps 176..191	12fps 192..207	14fps 208..223	16fps 224..239	fix 240..254

Addr	Function	Map: RGB
+0	R	R 0 .. 254
+1	G	G 0 .. 254
+2	B	B 0 .. 254

Addr	Function	Map: RGBW
+0	R	R 0 .. 254
+1	G	G 0 .. 254
+2	B	B 0 .. 254
+3	W	W 0 .. 254

Addr	Function	Map: MRGB+														
+0	Master Dimmer	Master Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254														
+1	R	R 0 .. 254														
+2	G	G 0 .. 254														
+3	B	B 0 .. 254														
+4	Strobo Rate	Fix	blackout	1fps	2fps	3fps	4fps	5fps	6fps	7fps	8fps	9fps	10fps	12fps	14fps	16fps	fix

Addr	Function	Map: MRGBW+														
+0	Master Dimmer	Master Dimmer (Brightness Value) 0 .. 254														
+1	R	R 0 .. 254														
+2	G	G 0 .. 254														
+3	B	B 0 .. 254														
+4	W	W 0 .. 254														
+5	Strobo Rate	Fix	blackout	1fps	2fps	3fps	4fps	5fps	6fps	7fps	8fps	9fps	10fps	12fps	14fps	16fps	fix

➢ DALI COMMANDS

STANDARD COMMANDS	
DIRECT ARC POWER	✓
OFF	✓
UP	✓
DOWN	✓
STEP UP	✓
STEP DOWN	✓
RECALL MAX LEVEL	✓
RECALL MIN LEVEL	✓
STEP DOWN AND OFF	✓
ON AND STEP UP	✓
GOTO SCENE (0 to 15)	✓
RESET	✓
STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR	✓
STORE THE DTR AS MAX LEVEL	✓
STORE THE DTR AS MIN LEVEL	✓
STORE THE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL	✓
STORE THE DTR AS POWER ON LEVEL	✓
STORE THE DTR AS FADE TIME	✓
STORE THE DTR AS FADE RATE	✓
STORE THE DTR AS SCENE (0 to 15)	✓
REMOVE FROM SCENE (0 to 15)	✓
ADD TO GROUP (0 to 15)	✓
REMOVE FROM GROUP (0 to 15)	✓
STORE DTR AS SHORT ADRESS	✓
ENABLE WRITE MEMORY	×
QUERY STATUS	✓
QUERY BALLAST	✓
QUERY LAMP FAILURE	✓
QUERY LAMP POWER ON	✓
QUERY LIMIT ERROR	✓
QUERY RESET STATE	✓
QUERY MISSING SHORT ADDRESS	✓
QUERY VERSION NUMBER	✓
QUERY CONTENT DTR	✓
QUERY DEVICE TYPE	✓
QUERY PHYSICAL MINIMUM LEVEL	✓
QUERY POWER FAILURE	✓
QUERY CONTENT DTR1	✓
QUERY CONTENT DTR2	✓
QUERY ACTUAL LEVEL	✓
QUERY MAX LEVEL	✓
QUERY MIN LEVEL	✓
QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL	✓
QUERY FADE TIME / FADE RATE	✓
QUERY SCENE LEVEL (0 to 15)	✓
QUERY GROUPS 0-7	✓
QUERY GROUPS 8-15	✓
QUERY ADDRESS H	✓
QUERY ADDRESS M	✓
QUERY ADDRESS L	×
READ MEMORY LOCATION	×

SPECIAL COMMANDS	
TERMINATE	✓
DATA TRANSFERT REGISTER	✓
INITIALIZE	✓
RANDOMIZE	✓
COMPARE	✓
WITHDRAW	✓
SEARCHADOR H	✓
SEARCHADOR M	✓
SEARCHADOR L	✓
PROGRAM SHORT ADDRESS	✓
VERIFY SHORT ADDRESS	✓
QUERY SHORT ADDRESS	✓
PHYSICAL SELECTION	×
ENABLE DEVICE TYPE	×
DATA TRANSFER REGISTER 1	✓
DATA TRANSFER REGISTER 2	✓
WRITE MEMORY LOCATION	×

➢ DMX+RDM BUS SETUP

*With the **DMX+RDM BUS** in the "slave" condition the outputs are managed by an external DMX controller.*
In the "master" condition, the DMX+RDM allows the communications between devices.



Use	3-Pin XLR Pin #	DMX512 Function
Common Reference	1	Data Link Common
Primary Data Link	2	Data 1-
	3	Data 1+
Secondary Data Link (Optional – see clause 4.8)	4	Data 2-
	5	Data 2+

FEATURES

- Bus DMX512-A (NSC+RDM)
- Master/Slave

DMX+RDM BUS REFERENCE STANDARDS

ANSI E1.11	Entertainment Technology - USITT DMX512-A - Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories
ANSI E1.20	Entertainment Technology-RDM-Remote Device Management over USITT DMX512 Networks

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard DMX512-A/RDM

ONBOARD LED:

In the case of bus error, the led blinks fast (2 pulsed per second).
In the case of no bus detected, led blinks slow (1 pulse per second).
In the case of data link active, the led stands on.

RELATION WITH LOCAL COMMANDS:

At power-up, in case of absence of connecting to the BUS, local control is active.
When the BUS is detected, the control passes to the BUS. It remains to the BUS until there is signal.
In the absence of signal:
- if the local command is N.O. PUSH BUTTON, the control passes to local command in the event of a N.O. push button pressure.
- if the local command is 0-10V or 1-10V the control passes immediately to the local command.

ADDRESSING

RDM	✓
By selectors	✓

DMX	000 (Default)				Addressing set by RDM protocol
	from 001		to 512		DMX addressing from 1 to 512
	F00				MASTER

➢ CHANNELS MAP – DMX512

Load Type: White – up to 4 loads

Ch.	Function	Map: Dimmer
1	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
2	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
3	Dimmer 3	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
4	Dimmer 4	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Load Type: White – Parallel outs (Macro dimmer)

Ch.	Function	Map: Dimmer
1	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Load Type: Tunable White – up to 2 loads

Ch.	Function	Map: Dimmer
1	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
2	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Ch.	Function	Map: Dim to Warm
1	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
2	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Ch.	Function	Map: Tunable white
1	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
2	Color Correction 1	Color correction temperature 0 .. 255
3	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
4	Color Correction 2	Color correction temperature 0 .. 255

Load Type: Tunable White – Parallel outs

Ch.	Function	Map: Dimmer
1	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Ch.	Function	Map: Dim to Warm
1	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Ch.	Function	Map: Tunable white
1	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
2	Color Correction	Color correction temperature 0 .. 255



Load Type: RGB & RGBW

Ch.	Function	Map: Dimmer
1	Master Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Ch.	Function	Map: Dim to Warm
1	Master Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Ch.	Function	Map: Tunable white
1	Master Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
2	Color Correction	Color correction temperature 0 .. 255

Ch.	Function	Smart HSV										
1	Master Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255										
2	Color Correction	Color correction temperature 0 .. 255										
3	Hue	Hue 0 .. 255										
4	Hue Rotation (rainbow) Time	Hue Fine 0 … 15	Hold 16 … 25	30min 26 .. 51	15min 52 .. 76	6min 77 .. 102	3min 103..127	1min 128..153	30s 154..179	15s 180..204	6s 205..230	3s 231..254
5	Saturation	Saturation 0 .. 255										
6	Strobo Rate	fix 0..15	blackout 16..31	1fps 32..47	2fps 48..63	3fps 64..79	4fps 80..95	5fps 96..111	6fps 112..127	7fps 128..143	8fps 144..159	9fps 160..175	10fps 176..191	12fps 192..207	14fps 208..223	16fps 224..239	fix 240..254

Ch.	Function	Map: RGB
1	R	R 0 .. 255
2	G	G 0 .. 255
3	B	B 0 .. 255

Ch.	Function	Map: RGBW
1	R	R 0 .. 255
2	G	G 0 .. 255
3	B	B 0 .. 255
4	W	W 0 .. 255

Ch.	Function	Map: MRGB+														
1	Master Dimmer	Master Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255														
2	R	R 0 .. 255														
3	G	G 0 .. 255														
4	B	B 0 .. 255														
5	Strobo Rate	Fix	blackout	1fps	2fps	3fps	4fps	5fps	6fps	7fps	8fps	9fps	10fps	12fps	14fps	16fps	fix

Ch.	Function	Map: MRGBW+														
1	Master Dimmer	Master Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255														
2	R	R 0 .. 255														
3	G	G 0 .. 255														
4	B	B 0 .. 255														
5	W	W 0 .. 255														
6	Strobo Rate	Fix	blackout	1fps	2fps	3fps	4fps	5fps	6fps	7fps	8fps	9fps	10fps	12fps	14fps	16fps	fix

➢ RDM COMMANDS

REQUIRED PARAMETERS	
DISC_UNIQUE_BRANCH	✓
DISC_UN_MUTE	✓
SUPPORTED_PARAMETERS	✓
PARAMETERS_DESCRIPTION	✓
DEVICE_INFO	✓
SOFTWARE_VERSION_LABEL	✓
DMX_START_ADDRESS	✓
IDENTIFY_DEVICE	✓

SUPPORTED PARAMETERS	
PRODUCT_DETAIL_ID_LIST	✓
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	✓
MANUFACTURER_LABEL	✓
DEVIDE_LABEL	✓
BOOT_SOFTWARE_VERSION_ID	✓
BOOT_SOFTWARE_VERSION_LABEL	✓
DMX_PERSONALITY	✓
DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION	✓
SLOT_INFO	✓
SLOT_DESCRIPTION	✓
DEFAULT_SLOT_VALUE	✓

➢ DMX MASTER / SLAVE

Example to Master / Slave connection

More DLD1248-4CH-DMX device can be connected following a master/slave configuration. Master and Slave must be the same DIP-SWITCH configuration. To select the desired local command, DIP-SWITCH need to be set as explained in **Setup DMX MASTER/SLAVE** on page 21 and 22.



➢ **SETUP DMX Master/Slave**

MASTER:

Note: Master and Slave must have set the same map, (switches from 4 to 6).

Default Master:

F00		MASTER

Master with FADE UP / FADE DOWN:

from F00		to FFF		MASTER with Fade: Selector “x10” = UP fade time Selector “x1” = DOWN fade time 0 = no Fade, F=60 seconds (see table)

Fades times:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
NO fade	0.5s	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10s	15s	20s	30s	60s

Examples:
Turn on/off without fade (no Fade UP/DOWN): F00
Turn on without fade (no fade UP) and turn off fade of 5 seconds (fade DOWN): F06
Turn on fade of 1 seconds (fade UP) and turn off fade of 10 seconds (fade DOWN): F2B

Notes:
This function is available on maps: “Dimmer”, “Dim to Warm”, “Tunable White”, “Smart Colors”
The Slaves follow master fade ramps.

SLAVE:

Note: Master and Slave must have set the same map (switches from 4 to 6).

Default Slave:

E00		Slave

Slave: **Color Wave effect** (only in map “Smart HSV”):

Easy creates a “color wave” effect, adding a delay from the master phase synchronism.
The delay is selected on each slave in step of 15°, from 0° (E00) to 345° (E23)

from E00		to E23		Slave, Color Wave effect: 00 = sync with master (no wave) 01 = 15° phase … 08 = 120° phase … 16 = 240° phase … 23 = 345° phase

Phase delays:

E00	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E10	E11
0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°

E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23
180°	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°

Examples:

					
E00 0° Sync with master	E04 60° phase delay	E08 120° phase delay R→B, G→R, B→G	E12 180° phase delay Complementary color	E16 240° phase delay R→G, G→B, B→R	E20 300° phase delay

➢ MODBUS SETUP

*In **MODBUS SETUP** in the "slave" condition the outputs LEDs are managed by an external MODBUS RTU master controller (RS-485)*



FEATURES

- BUS MODBUS RTU SLAVE on RS485

MODBUS REFERENCE STANDARDS

•	MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b

Notes:
The device does not polarize and there isn't implemented the ability to polarize the BUS.
In this case the polarization of the BUS must be implemented externally.
The polarization of the BUS can be carried out by the Master Modbus or on the terminals of the device. If the polarization of the BUS is carried out by Master or on the terminal of the device, no device present on the BUS must implement any polarization.

For more information see the MODBUS specification **"MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02".**

ONBOARD LED:

In the case of bus error, the led blinks fast (2 pulsed per second).
In the case of no bus detected, led blinks slow (1 pulse per second).
In the case of data link active, the led stands on.

RELATION WITH LOCAL COMMANDS

- LOCAL COMMAND SET UP AS N.O. PUSH BUTTON:
  The local command is always active even in presence of the bus. If you use the local command, the available variables are updated in read/write to the bus. Instead if you use the bus, the status of local command is update.
  This setting allows you to control the output status whether local command or bus at the same time. The local command has always priority to bus command. The status of the device is visible from bus and can be viewed by a supervision system.
- LOCAL COMMAND SET UP AS 0..10V, 1..10V OR POTENTIOMETER
  At power-up, in case of absence of connection to the BUS, local control is active.
  When the BUS is detected, the control passes to the BUS. It remains to the BUS until there is signal.
  In absence of signal, the control passes immediately to the local command.

ADDRESSING BY SELECTORS

Selectors x10, x1 (middle and right)					
Modbus	00 (Default)				Default modbus ID (1)
	from 01		to 99		Modbus ID

Selector x100 (left)								
Modbus								
	0 115200 baud 8N1	1 115200 baud 8E1	2 38400 baud 8N1	3 38400 baud 8E1	4 19200 baud 8N1	5 19200 baud 8E1	6 9600 baud 8N1	7 9600 baud 8E1

➢ CHANNELS MAP – MODBUS

Load Type: White – up to 4 loads

Var	Function	Map: Dimmer
0	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
1	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
2	Dimmer 3	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
3	Dimmer 4	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Load Type: White – Parallel outs (Macro dimmer)

Var	Function	Map: Dimmer
0	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Load Type: Tunable White – up to 2 loads

Var	Function	Map: Dimmer
0	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
1	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Var	Function	Map: Dim to Warm
0	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
1	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Var	Function	Map: Tunable white
0	Dimmer 1	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
1	Color Correction 1	Color correction temperature 0 .. 255
2	Dimmer 2	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
3	Color Correction 2	Color correction temperature 0 .. 255

Load Type: Tunable White – Parallel outs

Var	Function	Map: Dimmer
0	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Var	Function	Map: Dim to Warm
0	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Var	Function	Map: Tunable white
0	Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
1	Color Correction	Color correction temperature 0 .. 255


Load Type: RGB & RGBW

Var	Function	Map: Dimmer
0	Master Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Var	Function	Map: Dim to Warm
0	Master Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255

Var	Function	Map: Tunable white
0	Master Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255
1	Color Correction	Color temperature correction 0 .. 255

Var	Function	Smart HSV										
0	Master Dimmer	Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255										
1	Color Correction	Color temperature correction 0 .. 255										
2	Hue	Hue 0 .. 255										
3	Hue Rotation (rainbow) Time	Hue Fine 0 … 15	Hold 16 … 25	30min 26 .. 51	15min 52 .. 76	6min 77 .. 102	3min 103..127	1min 128..153	30s 154..179	15s 180..204	6s 205..230	3s 231..254
4	Saturation	Saturation 0 .. 255										
5	Strobo Rate	fix 0..15	blackout 16..31	1fps 32..47	2fps 48..63	3fps 64..79	4fps 80..95	5fps 96..111	6fps 112..127	7fps 128..143	8fps 144..159	9fps 160..175	10fps 176..191	12fps 192..207	14fps 208..223	16fps 224..239	fix 240..254

Var	Function	Map: RGB
0	R	R 0 .. 255
1	G	G 0 .. 255
2	B	B 0 .. 255

Var	Function	Map: RGBW
0	R	R 0 .. 255
1	G	G 0 .. 255
2	B	B 0 .. 255
3	W	W 0 .. 255

Var	Function	Map: MRGB+														
0	Master Dimmer	Master Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255														
1	R	R 0 .. 255														
2	G	G 0 .. 255														
3	B	B 0 .. 255														
4	Strobo Rate	Fix	blackout	1fps	2fps	3fps	4fps	5fps	6fps	7fps	8fps	9fps	10fps	12fps	14fps	16fps	fix

Var	Function	Map: MRGBW+														
0	Master Dimmer	Master Dimmer (Brightness Value) 0 .. 255														
1	R	R 0 .. 255														
2	G	G 0 .. 255														
3	B	B 0 .. 255														
4	W	W 0 .. 255														
5	Strobo Rate	Fix	blackout	1fps	2fps	3fps	4fps	5fps	6fps	7fps	8fps	9fps	10fps	12fps	14fps	16fps	fix

➢ SUPPORTED FUNCTIONS FOR READING AND WRITING – MODBUS RTU

Function code		
0x01	Read Coils	×
0x02	Read Discrete Inputs	×
0x03	Read Holding Registers	✓
0x04	Read Input Register	×
0x05	Write Single Coil	×
0x06	Write Single Register	✓
0x07	Read Exception Status	×
0x08	Diagnostic	×
0x0B	Get Co Event Counter	×
0x0C	Get Com Event Log	×
0x0F	Write Multiple Coils	×
0x10	Write Multiple Registers	✓
0x11	Report Server ID	×
0x14	Read File Record	×
0x15	Write File Record	×
0x16	Mask Write Register	×
0x17	Read/Write Multiple Registers	×
0x18	Read FIFO queue	×
0x2B	Read Device Identification	×